

H u n g a r y
H-2400 Dunaújváros,
Papírgyári út 12-14.
Tel: +36-25-555-100
Fax: +36-25-401-823
Web: www.momert.hu
E-mail: info@momert.hu



1756

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМНАТНОГО ЦИФРОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА МОДЕЛЬ 1756

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели изделие компании Момарт и желаем, чтобы Вы смогли пользоваться нашим прибором долго и были удовлетворены его качеством! Перед первым использованием прибором внимательно ознакомьтесь с правилами пользования им и сохраните эти правила для дальнейшего использования! Позаботьтесь о том, чтобы руководство по использованию прибора было прочитано и другими, пользующимися им лицами!

Модель 1756 является цифровым прибором, не только измеряющим температуру и влажность воздуха, но и сохраняющим максимальное и минимальное из измеренных значений.

	Диапазон измерения	Точность измерения
Температура	-10°C ~ 60 °C (14°F ~ 140°F)	±1,0°C в диапазоне -10°C ~ 50°C (±1,8°F в диапазоне 14°F ~ 122°F) ±2,0°C в диапазоне 50°C ~ 60°C (±3,6°F в диапазоне 122°F ~ 140°F)
Влажность	10% ~ 99%	±5% в диапазоне 0°C-50°C (32°F ~ 122°F) и 25% ~ 75%
Размер дисплея	4,1 см	
Питание	1x 1,5 VА	
Прибор может быть повешен на стену или установлен на столе		

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

При установке батарейки следите за правильностью полярности. Пользуйтесь термометром только по назначению и в соответствии с руководством по пользованию им.

Перед чисткой или снятием крышек термометра выключите прибор и удалите из него батарейку питания.

Чистить прибор зернистыми чистящими порошками или химическими веществами запрещается!

В случае если прибор должным образом не функционирует, упал, повредился или упал в воду, не включайте его. С целью проверки или ремонта отнесите его в специализированный сервисный центр.

Прибор может использоваться исключительно в бытовых целях, ни в коем случае ни в коммерческих.

Держите прибор вдали от источников тепла (таких, как батареи отопления, печи, кухонные плиты и т.д.).

Не дотрагивайтесь до прибора мокрыми или влажными руками.

Измеритель влажности воздуха является хрупким измерительным прибором и требует защиты от падения!

Повредившийся термометр не пытайтесь ремонтировать.

Отнесите прибор в специализированный или фирменный сервис.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ:

1. Откройте отсек батарейки питания на задней стенке прибора, сдвинув его крышку. Удалите ленточку крепления батарейки и пленку, защищающую дисплей LCD. Прибор готов к использованию.

2. Единица измерения температуры °C / °F выбирается установкой переключателя, находящегося на задней панели прибора.

3. После включения прибора на дисплее высвечивается актуальная температура и влажность воздуха. Верхнее значение – измеренная температура воздуха, нижнее – измеренное значение влажности.

4. Минимальные и максимальные значения:

- нажмите кнопку Max/Min, после нажатия кнопки RESET на дисплее высвечивается максимальное измеренное значение.

- нажмите кнопку Max/Min еще раз для того, чтобы после нажатия кнопки RESET высветилось минимальное измеренное значение

- для возврата к актуальному значению температуры и влажности воздуха снова нажмите кнопку Max/Min

5. Сброс значений памяти Max/Min:

Следя за показателями минимальных и максимальных значений Max/Min держите кнопку RESET в нажатом состоянии до тех пор, пока зафиксированные в памяти значения не будут удалены.

Внимание!

1. Если дисплей бледнеет, это говорит о том, что батарейку питания следует заменить.

2. Старые батарейки сдайте в место сбора их с целью дальнейшей утилизации.

ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

Для чистки пользуйтесь только мягким, влажным текстилем, не используйте чистящие, царапающие порошковые вещества, которые могут нанести вред поверхности прибора.

Чистить прибор в проточной воде или окунать в воду ЗАПРЕЩЕНО!

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Связанное с открытием прибора значительное обслуживание и ремонты должны осуществляться специализированными сервисами.


ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Упаковочные материалы и старые бытовые приборы сдайте в места, занимающиеся сбором их с целью утилизации.

Картонную коробку прибора выбросите в соответствующий контейнер для сбора бумажных отходов.

Полиэтиленовые (PE) пакетики выбросите в соответствующий контейнер для сбора пластмассовых отходов.

Утилизация бытовых приборов после истечения срока их использования:

Знак  предупреждает о том, что настоящий прибор и его упаковка не должны выбрасываться в обычные контейнеры для сбора мусора. Ставший ненужным бытовой прибор должен быть сдан в место сбора электронных приборов с целью их утилизации. Демонтаж бытового оборудования и выбрасывание их в места скопления бытового мусора, а также не соответствующие правилам уничтожение их рассматривается, как загрязнение окружающей среды. Информация относительно соответствующего требованиям уничтожения и утилизации бытового оборудования предоставляется соответствующим отделом местной администрации или в месте приобретения изделия.