

Уважаемый покупатель!

Мы с благодарностью примем любые Ваши предложения по совершенствованию нашего изделия, а также замечания по его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Электроактиватор воды бытовой АП-1 (далее - электроактиватор), предназначен для приготовления в домашних условиях двух типов воды: анодита (кислотной, или «мертвой» воды) и католита (щелочной, или «живой» воды).
- 1.2 Электроактиватор соответствует требованиям II класса защиты ГОСТ МЭК 60335-1-2008 по электрической безопасности.
- Электроактиватор имеет сертификат соответствия № ТС ВУ/112 02.01.002 01747 серия ВУ №0063985 органа по сертификации Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» от 03.08.2015 г.
- 1.3 Катодит применяется для замочки семян, стимуляции роста растений, усиления свойств растворяемых в нем веществ.
- 1.4 Электроактиватор применяется при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°С и относительной влажности не более 80 %.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Напряжение питания, В/Гц	220/50
2.2 Сила тока электролиза, А	0,2-0,7
2.3 Время активации, мин, не более	40
2.4 Объем активированной воды: анолита, л:	0,3
стакан керамический АГФТ 8.634.001	0,7
стакан керамический АГФТ 8.634.002	1,5-1,7
католита (в зависимости от керамического стакана), л	70
2.5 Потребляемая мощность, Вт, не более	1,5
2.6 Масса (без активированной воды), кг, не более	1,5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Электроактиватор АП-1 исп. 03Т, шт.	1
3.2 Руководство по эксплуатации, шт.	1
3.3 Упаковка, шт.	1
3.4 Вставка плавкая ВПП-2А, шт.	1
3.5 Мерка на 1 грамм поваренной соли, шт.	1
3.6 Стакан лабораторный керамический АГФТ 8.634.001, шт.	1
3.7 Стакан лабораторный керамический АГФТ 8.634.002, шт.	1

Примечание: в процессе электрохимической активации происходит уменьшение объема анолита в керамическом стакане на 1/3 за счет перекатывания ионов воды от анода к катоду и соответствующее увеличение объема католита.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Электроактиватор состоит из четырех основных частей (рис.1):
- блок питания, встроенный в съёмную верхнюю крышку (1);
 - основная ёмкость (2);
 - керамический стакан (3), помещаемый в основную ёмкость;
 - съёмная верхняя крышка (1) с электродами.
- 4.2 Блок питания, встроенный в съёмную верхнюю крышку (1), представляет собой импульсный источник постоянного тока с защитой от перегрузки по первичной и вторичной цепям. Так же в верхней части съёмной верхней крышки расположена вставка плавкая (4) на 2А (предохранитель).
- 4.3 Основная ёмкость (2) изготовлена из пищевой пластмассы. В процессе электролиза в ней образуется катодит - «живая» вода.
- 4.4 Керамический стакан (3) выполняет функцию диафрагмы между катодом и анодом. В нём образуется анолит - «мёртвая» вода.
- 4.5 В нижней части крышки (1) на основании из изоляционного материала установлены электроды - анод (5) со специальным химически стойким покрытием (чёрный) и два катода (6) из титана марки ВТ 1-0 (светлые). Электрод (анод) в процессе эксплуатации, благодаря использованию специальных материалов, не подвергаются электрохимическому разрушению.
- 4.6 В верхней части съёмной верхней крышки электроактиватора установлен стрелочный индикатор тока электроактивации (7) и световой индикатор (8) наличия напряжения на электродах.
- 4.7 Переключатель (9) предназначен для включения и выключения прибора.




Рис. 1 - Общий вид электроактиватора

4



Рис. 2 - Стаканы керамические:
1. Стакан лабораторный керамический АГФТ 8.634.001
2. Стакан лабораторный керамический АГФТ 8.634.002

4.8 Принцип работы электроактиватора воды АП - 1 основан на мембранном электролизе. В качестве мембраны используется конструкция в виде пористого керамического стакана. Электролиз воды - это химическая реакция разложения воды на положительные и отрицательные ионы при пропускании через нее тока от источника постоянного напряжения

4.9 В процессе электролиза около анода вода приобретает кислотные свойства, а у катода - щелочные.

С 1985 года активированную воду стали называть более официально: кислотную «мертвую» - анолитом, (от слова «анод») препарат А, обладающий бактерицидными свойствами; щелочную «живую» - катодитом (от слова «катод») препаратом К, обладающий стимулирующими свойствами.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Перед включением электроактиватора в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки, а также целостности керамического стакана.

5.2 Все манипуляции с электроактиватором (снимать верхнюю крышку, наливать воду, сливать готовые растворы, вынимать и устанавливать обратно керамический стакан) можно ТОЛЬКО НА ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОАКТИВАТОРЕ, т.е. когда сетевой вилки в розетке нет.

5.3 Запрещается во время работы переставлять электроактиватор.

5.4 Запрещается оставлять работающий электроактиватор без присмотра.

5.5 Запрещается пользоваться открытым огнём рядом с работающим электроактиватором.

5.6 При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, или сервисная служба, или аналогичный квалифицированный персонал.

Предупреждение: данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом,

5

отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 6.1 Снимите верхнюю крышку с электродами.
- 6.2 Установите керамический стакан по центру основной ёмкости.
- 6.3 Залейте воду в керамический стакан до полного наполнения.
- 6.4 Залейте воду в основную ёмкость таким образом, чтобы её уровень был на 10-15 мм ниже верхнего края керамического стакана.
- 6.5 Установите верхнюю крышку на основную ёмкость так, чтобы чёрный анод был внутри керамического стакана, а светлые катоды - снаружи. Осторожно осадите верхнюю крышку на основную ёмкость до упора.
- 6.6 Включите вилку шнура блока питания в розетку ~220 В, установите переключатель (9) в положение «I». Запомните время включения. О работе электроактиватора сигнализирует свечение индикатора напряжения на электродах. Убедитесь визуально, что выделение пузырьков газа наблюдается на обоих катодах.
- 6.7 Контролируйте процесс электроактивации по показаниям индикатора тока:
 - зелёная зона свидетельствует о нормальном токе электроактивации.
 - жёлтая зона - ток электроактивации меньше необходимого для нормального процесса. Требуется выявить и устранить причину. Как правило, необходимо промыть керамический стакан, если после промывки керамического стакана стрелка индикатора будет находиться в жёлтой зоне, тогда требуется заменить керамический стакан. При применении дистиллированной воды может наблюдаться низкий ток электроактивации. Это свидетельствует о низкой степени минерализации залитой в ёмкости воды. В данном случае следует применить воду из другого источника.
 - красная зона - имеет место большой ток электроактивации. В данном случае необходимо взять воду из другого источника. Не следует заливать в ёмкости минеральную воду, добавлять соль.
- 6.8 Для получения необходимой концентрации анолита и католита достаточно 30 минут работы электроактиватора. Контролируйте работу прибора АП-1, чтобы определить, сколько времени нужно электроактиватору для приготовления «живой» и «мертвой» воды.
- 6.9 По истечении необходимого времени электроактивации установите переключатель (9) в положение «O», отключите вилку из розетки, затем осторожно снимите верхнюю крышку с электродами, не допуская её переворачивания, извлеките керамический стакан и слейте из него анолит («мёртвую» воду) в приготовленную ёмкость. После этого перелейте в другую ёмкость католит («живую» воду).
- При использовании керамического стакана АГФТ 8.634.001 (рис. 2), получается 0,3 л «мертвой воды» и 1,7 л «живой воды».
- При использовании керамического стакана АГФТ 8.634.002 (рис. 2), получается 0,7 л «мертвой воды» и 1,5 л «живой воды».

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Возможные неисправности и меры по их устранению указаны в табл. 1.

Табл. 1 – Меры по устранению возможных неисправностей

Возможные неисправности	Причины	Меры по их устранению
Отсутствует свечение индикатора на верхней крышке	1. Не работает переключатель. 2. Перегорела вставка плавкая 2А на съёмной крышке. 3. Вышел со строя встроенный блок питания.	1. Обратится в сервисную службу для устранения неисправностей. 2. Заменить вставку плавкую (входит в комплект поставки). 3. Обратится в сервисную службу для замены блока питания.

Рекомендации по эксплуатации:

- 1 Не рекомендуется работа электроактиватора свыше 30 минут, так как показатели pH готовых растворов далее практически не изменяются, но происходит излишний нагрев как растворов, так и блока питания. После истечения этого времени электроактиватор следует отключить от сети.
- 2 Перед очередным циклом электроактивации необходимо выдерживать паузу порядка ½ длительности предыдущего цикла.
- 3 Основными причинами малого тока электроактивации являются наличие отложений солей жёсткости в порах керамического стакана или незначительная минерализация залитой в ёмкости воды. В связи с этим необходимо провести соответственно тщательную отмывку керамического стакана (п. 7) или применить воду из другого источника, имеющего более высокую степень минерализации. Допускается наливать в керамический стакан слабый (не более 1 г на 1 л воды) раствор поваренной соли NaCl, получаемый путём растворения 1 г соли (используется мерка на 1 грамм поваренной соли тонкого помола) в стеклянной однолитровой банке. При этом время электроактивации уменьшается примерно вдвое (см. табл. 4, 5).
- 4 Основной причиной большого тока электроактивации является излишне высокая степень минерализации залитой в ёмкости воды. В связи с этим запрещается использовать (заливать в обе ёмкости) воду с добавкой соли или минеральную воду. В этом случае для электроактивации следует применять чистую питьевую воду, а если она плохого качества - кипячённую воду, охлаждённую до комнатной температуры.
- 5 Свечение индикатора напряжения на верхней крышке отсутствует в случае не правильного положения переключателя (9) и прекращается в результате перегорания вставки плавкой (предохранителя). Следует установить переключатель (9) в нужное положение или заменить вставку плавкую (входит в комплект поставки).
- 6 После 40-60 минут на дне ёмкости в растворе католита может наблюдаться белый осадок солей жёсткости, которые выделяются из водопроводной воды в

процессе электроактивации. После использования катода осадок следует удалить (слить в канализацию).

7 В процессе работы на катодах (светлые электроды) и керамическом стакане образуются белый налет солей, который периодически (после 300-400 минут общей работы) необходимо удалять столовым уксусом (допускается применение 10% раствора соляной кислоты) следующим образом:

а) электроды очищают, поочередно их в уксус, залитый в основную ёмкость. Труднодоступные места очищают мягкой кисточкой, смачивая её в уксусе;

б) керамический стакан погружают на 10 - 15 мин в уксус. После процедуры остатки уксуса тщательно смывают тёплой водой под краном.

Отработанный уксус используется многократно. Не забудьте сделать соответствующую надпись на бутылке: «Для электроактиватора».

8 Аноды (чёрный электроды) в процессе работы самоочищаются. Запрещается механическое воздействие на поверхность анода во избежание их повреждения.

9 По окончании цикла электроактивации запрещается длительное нахождение (хранение) электродов в приготовленных растворах.

10 По окончании работы электродный блок, пластиковую ёмкость, керамический стакан просушить. Прибор хранить в сухом месте.

8. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ

8.1 Количественной характеристикой кислотности или щёлочности воды является водородный показатель pH, который определяется активностью ионов водорода. Дисцилированная вода нейтральная, имеет pH=7. Чем меньше единиц pH, тем вода кислее, чем больше - тем она щелочнее. Для анолита рекомендуемое значение pH от 3,0 до 5,5 единиц, а для католита - от 8,5 до 10 единиц.

Ниже приведены примерные данные, показывающие изменение показателя pH получаемых растворов в зависимости от продолжительности процесса электроактивации воды:

- исходная вода имеет показатель 7,9 pH и заливается в обе ёмкости (табл. 2, 3);

- исходная вода имеет показатель 7,9 pH и заливается в основную ёмкость, а в керамический стакан заливается слабый (1 г на 1 л) раствор поваренной соли NaCl (табл. 4, 5).

В зависимости от керамического стакана, источника воды и степени её минерализации показатели pH анолита и католита у потребителя могут значительно отличаться от указанных. На результат влияет также степень загрязнённости пор керамического стакана отложениями солей.

При измерениях использован pH - метр лабораторный pH-150M, производитель ОАО «Гомельский ЗИП», Беларусь.

8.2 Рекомендации по применению электроактивированной воды в быту приведены в приложении 1 к данному руководству по эксплуатации.

Табл. 2 - Изменение показателя pH получаемых растворов в зависимости от продолжительности процесса электроактивации при использовании воды с показателем pH=7,9 в обеих ёмкостях при использовании керамики, стакана АТ ФТ 8,634,001

Время активации, мин.	Водородный показатель, pH	
	Анолита	Католита
10	3,3	10,0
20	3,0	10,9
30	2,9	11,2

Табл. 3 - Изменение показателя pH получаемых растворов в зависимости от продолжительности процесса электроактивации при использовании воды с показателем pH=7,9 в обеих ёмкостях при использовании керамики, стакана АТ ФТ 8,634,002

Время активации, мин.	Водородный показатель, pH	
	Анолита	Католита
10	5,8	10,0
20	3,3	10,7
30	3,0	11,4

Табл. 4 - Изменение показателя pH получаемых растворов в зависимости от продолжительности процесса электроактивации при использовании воды с показателем pH=7,9 в основной ёмкости и слабого раствора соли в керамич. стакане АТ ФТ 8,634,001

Время активации, мин.	Водородный показатель, pH	
	Анолита	Католита
5	3,1	9,9
10	2,7	11,1
15	2,6	11,5
20	2,5	11,7

Табл. 5 - Изменение показателя pH получаемых растворов в зависимости от продолжительности процесса электроактивации при использовании воды с показателем pH=7,9 в основной ёмкости и слабого раствора соли в керамич. стакане АТ ФТ 8,634,002

Время активации, мин.	Водородный показатель, pH	
	Анолита	Католита
5	5,8	10,0
10	3,2	11,0
15	2,5	11,6
20	2,3	11,8

9. СРОК СЛУЖБЫ И СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

9.1 Срок службы электроактиватора при верной эксплуатации составляет 5 лет.

9.2 Утилизация электроактиватора особых мер не требует, проводится путём его раздробления на мелкие части.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации электроактиватора составляет 12 месяцев со дня продажи - при условии соблюдения потребителем требований настоящего руководства по эксплуатации.

10.2 Производитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно отремонтировать электроактиватор, вышедший из строя по вине изготовителя, произвести замену его отдельных частей или заменить новым изделием.

10.3 Гарантии изготовителя не распространяются на электроактиваторы, имеющие механические повреждения и следы теплового воздействия, а также на керамические стаканы.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЫПУСКЕ И ПРОДАЖЕ

11.1 Электроактиватор воды бытовой АП-1 исполнение 03Т соответствует техническим условиям ТУ РБ 490085159.001-2001 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска "6" июля 2008 г. ОТК



Продано _____ М.П. _____ Дата продажи _____

Информация о производителе:

Частное научно-производственное унитарное предприятие «Аквалпробор»
 Адрес: 246013 Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, д. 268 Б-1
 Телефон / факс: для стран СНГ: 8-10-375-232-50-29-93;
 Республика Беларусь 8-0232-50-29-93

12. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ДРАГОЦЕННЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

12.1 Драгоценные металлы в электроактиваторе воды бытовом АП-1 отсутствуют.

12.2 Суммарная масса цветных металлов и сплавов в приведенна в табл. 6.

Табл. 6 - Сведения о наличии драгоценных и цветных металлов

Наименование металла	Масса цветного металла, гр	Примечание
Медь, сплавы на медной основе	35	Трансформатор, провода монтажные, шнур сетевой с вилкой
Титан ВТ1-0	70	Аноды

Приложение № 1

к руководству по эксплуатации на электроактиватор воды бытовой АП-1

Применение электроактивированной воды в бытовых и хозяйственных целях.

Объект применения	Методика применения	Результаты
Подготовка семян к посеву. Стимуляция роста растений.	<p>Общие рекомендации:</p> <p>1. Предпосевная обработка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - окунуть семена в мертвую воду (концентрация анолита 2,9-3,0 рН), перемешать, через несколько минут собрать и удалить излишки на поверхность некачественные семена; оставшиеся выдержать два-четыре часа (процесс обеззараживания); - слить мертвую воду; промыть семена обычной водой; - опустить семена в живую воду (концентрация анолита 9,2-10 рН) и выдерживать в ней 5-15 часов (точное время зависит от вида семян и местных условий; определяется опытным путем); - слить живую воду; семена два-три часа просушить и прорастить к посеву; 2. Стимуляция роста - полив: - один раз полить живой водой (рН=9,7-10), затем 2-3 раза обычной водой, затем опять один раз живой и т. д. В течение недели живой водой следует поливать не более 1-2 раз. <p>Если замечено, что земля чем-то заражена, растения (по сравнению с другими, соседними) увядают, необходимо один раз полить мертвой водой, после чего поливать с указанной выше периодичностью.</p>	<p>1. Семена оживаются, обеззараживаются, прорастают раньше на три-четыре дня.</p> <p>2. При поливе живую воду растут на 20-30% быстрее.</p> <p>Увеличивается устойчивость к болезням.</p> <p>Урожай созревает на 10-14 дней раньше и бывает на 20-40% больше.</p>
Оживление увядающих цветов, зеленых овощей.	<p>Увядшие цветы и зеленые овощи, после обрезки у них подсохших корешков и стебельков, окунуть в живую воду (рекомендуемая концентрация анолита 9,2-10 рН).</p>	<p>Цветы, овощи быстро оживают.</p>
Борьба с местными вредителями растений.	<p>Места скопления вредителей (капустная белячка, тля и др.) оросить мертвой водой. При необходимости полить грунт. (Концентрация анолита около 2,9-3,0 рН).</p> <p>Процедуру следует повторить.</p>	<p>Вредители погибают.</p>
Обеззараживание грунта, земли.	<p>Полить грунт (землю в горшках с цветами) мертвой водой (концентрация анолита 2,8-3,0 рН). Грунт должен промокнуть полностью. Для обеззараживания грунта обычно хватает одного - двух поливов.</p>	<p>Достигается обеззараживание грунта.</p>
Приготовление сиропа для пчел.	<p>Сироп для кормления пчел готовить, используя вместо обычной воды живую воду (концентрация анолита 9,2-10 рН).</p>	<p>Пчелы становятся энергичнее.</p>
Обеззараживание ульев для пчел.	<p>Обработать ульи мертвой водой (концентрация анолита 2,8-2,9 рН).</p>	<p>Достигается обеззараживание ульев.</p>