

-Новый продукт – информационный лист-

Specifications subject to change
© OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

Название: **Walking Style one 2.0**
Шагомер с 3D-сенсором



HJ-320-E (белый)

Шагомер выполнен в великолепном тонком дизайне. Благодаря наиболее точному 3D-сенсору его можно носить в кармане, на поясе или даже в сумке для подсчета пройденных шагов за день. “Walking Style one 2.0 (HJ-320) является преемником шагомера Walking Style one (HJ-152-E).

Характеристики прибора:

- 3D-сенсор
- Точный подсчет каждого шага
- Измерение расстояния в километрах и милях
- Часы
- Клипса

Целевой потребитель:

- В основном женщины
- 30 – 60 лет
- Любители ходьбы / Легкого бега
- Занимаются спортом 3-5 раз в неделю
- Средний уровень дохода

Особенности:

Особенности	Преимущества	Выгоды
3D сенсор	Прибор измеряет активность в трех измерениях	Универсальное использование, можно носить в кармане, в сумке, на поясе
Расстояние / дистанция	Показывает пройденное расстояние	Пользователь увидит, какое расстояние было пройдено
Шаги	Показывает количество пройденных шагов	Мотивирует к прохождению большего количества шагов на следующий день
Часы	Показывает время нажатием кнопки	Легко посмотреть время


Сравнение шагомеров Omron

	A	B	C	D	E	F	G	H
Название		JogStyle	Walking Style Pro	Walking Style X	Walking Style III	Walking Style one 2.1	Walking Style one 2.0	Vital Steps
Модель		HJA-300	HJ-720-IT	HJ-304	HJ-203	HJ-321	HJ-320	HJ-005
Целевая группа		Бегуны	Любители ходьбы	Любители ходьбы	Любители ходьбы	Любители ходьбы	Любители ходьбы	Любители ходьбы
Фото								
Технология		3D	2D	3D	2D	3D	3D	1D
Цвет		черный/желтый	серо-голубой	серебряный	черный, фиолетовый, оранжевый и зеленый	черный	белый	прозрачно-голубой
Режим бега		■						
Шаги во время тренировки				■				
Единица упражнений				■				
Объем занятий/нед.				■				
Время тренировки		■						
Расстояние при беге		■						
Средняя скорость		■						
Цель день/нед				■				
MET индикатор				■				
Режим активности					■			
Подсчет шагов		■	■	■	■	■	■	■
Союженные Ккал за тренировку		■	■	■	■	■		
Союженный жир за день		■			■			
Память		7 дней	7 дней (41 для ПК)	4 недели (кол-во Ех за неделю), 7 дней (шаги, ккал, км)	7 дней	7 дней		
Аэробные шаги			■			■		
Часы		■		■	■	■	■	
Пройденное расстояние			■	■	■	■	■	
Карманный		■	■	■	■			
Застжим для ремня		■	■	■		■	■	■
ПО-USB			■	■				
Ремешок		■	■	■	■			


Руководство по эксплуатации:

OMRON


HJ-320-E
Step counter
Walking style One 2.0



IM-HJ-320-E-01-02/2012
5331075-6A



1.
 - 101 Attach product
 - 102 Fessaggio del prodotto
 - 103 Produkt anbringen
 - 104 Fixation de l'appareil
 - 105 Produkt bevestigen
 - 106 Colocación del producto
 - 107 Крепление изделия
 - 108 تثبيت المنتج
 - 109 Прикрепление на продукт
 - 110 Připnutí přístroje
 - 111 Vednásti produkt
 - 112 Προσάρτησή του προϊόντος
 - 113 Seadme kinnitamine
 - 114 Mittarin kiinnitys
 - 115 Pričvrstitev proizvoda
 - 116 A termék rögzítése
 - 117 Přivřítání přístroje
 - 118 Festes produktet
 - 119 Przywiązanie urządzenia
 - 120 Fixar produto
 - 121 Ategerarea produsului
 - 122 Připnutí izdelak
 - 123 Připnutí zariadenia
 - 124 Sätte fest enheten
 - 125 Ürün ekle



Other Languages see 9.

About the battery energy saving function
In order to save battery energy, the display of the unit will be turned off if no buttons are pressed for more than 5 minutes. However, the unit will continue to monitor your step count.
Press **set** or **mode** button to turn the display on again.

2.
 - 201 Activation: Press any key for 2 sec.
 - 202 Attivazione: premere un tasto qualsiasi per 2 sec.
 - 203 Aktivieren: Drücken Sie 2 Sekunden lang eine beliebige Taste.
 - 204 Activation : Appuyez sur n'importe quelle touche pendant 2 s.
 - 205 Inskaktelen: druk 2 seconden lang op een willekeurige toets.
 - 206 Activar: pulse cualquier tecla durante 2 seg.
 - 207 Активация: нажмiайте любую клавишу в течение 2 секунд.
 - 208 التنشيط: اضغط أي مفتاح لمدة 2 ثانية.
 - 209 Активация: Натисните любой из клавиш на 2 сек.
 - 210 Aktivace: Stiskněte libovolné tlačítko na 2 sekundy.
 - 211 Aktivierung: Tryk på en vilkårlig tast i 2 sek.
 - 212 Ευεργετοποίηση: Πατήστε οποιαδήποτε πλήκτρο για 2 δεύτ.
 - 213 Käivõtamine: vajutage kahe sekundi vältel suvalist nuppu.
 - 214 Aktivointi: paina mitä tahansa näppäintä 2 sekuntia.
 - 215 Aktivacija: pritisnite bilo koju tipku na 2 sekunde.
 - 216 Aktiválás: Nyomja meg bármelyik gombot 2 másodperig.
 - 217 Aktivirimas: spauskite 2 sek. bet kurt mygtuką.
 - 218 Aktivizatsion: nospiediet jebkuru taustiņu un turiet to nospiedtu 2 sekundes.
 - 219 Aktivierung: Tryk på en hvilken som helst tast i 2 sekunder.
 - 220 Aktivacja: Naciśnij dowolny przycisk przez 2 sekundy.
 - 221 Aktivierung: Premij cualquier tecla durante 2 segundos.
 - 222 Activation: Appuyez once baslé 2 fois de 2 secondes.
 - 223 Aktivierung: Pritisnite katerokoli tipko za 2 sekundi.
 - 224 Aktivacia: Potlačte ľubovoľnú tlačidlo v dĺžke 2 sekundy.
 - 225 Aktivierung: Tryk på valfri knapp i 2 sek.
 - 226 Etkinleştirme: 2 sn. boyunca herhangi bir tuşa basın.



3.
 - 301 Changing Unit of Measurement: Press **mode** for 2 sec. Select with **▲**.
 - 302 Cambio dell'unità di misura: premere **mode** per 2 sec. Selezione con **▲**.
 - 303 Ändern der Messeinheit: Drücken Sie **mode** 2 Sekunden lang. Wählen Sie mit **▲** aus.
 - 304 Changement de l'unité de mesure : Appuyez sur **mode** pendant 2 s. Effectuez votre sélection à l'aide des touches **▲**.
 - 305 Meeleenheid wijzigen: druk 2 seconden lang op **mode**. Selecteer met **▲**.
 - 306 Cambiar unidad de medida: pulse **mode** durante 2 seg. Seleccione con **▲**.
 - 307 Изменение единицы измерения: нажмiайте **mode** в течение 2 секунд. Выберете с помощью **▲**.
 - 308 تغيير وحدة القياس: اضغط **mode** لمدة 2 ثواني. حدد الخيار باستخدام **▲**.
 - 309 Üvme na izmervalelnata jedinica: Natisknite **mode** na 2 sec. Váberte s **▲**.
 - 310 Změna měrné jednotky: Stiskněte **mode** na 2 sekundy. Zvolte pomocí **▲**.
 - 311 Ändring af måleenhed: Tryk på **mode** i 2 sek. Vælg med **▲**.
 - 312 Aλλαγή μονάδας μέτρησης: Πιηκτώστε το **mode** για 2 δεύτ. Επιλέξτε με το **▲**.
 - 313 Mõõtmühki vahetamine: vajutage kahe sekundi vältel nuppu **mode**. Kasutage valimiseks suvalist nuppu **▲**.
 - 314 Mitayikazion muuttaminen: Paina **mode** 2 sekuntia. Valitse näppäimillä **▲**.
 - 315 Promjena mjernje jedinice: pritisnite **mode** na 2 sekunde. Odaberite koristeći **▲**.
 - 316 A mérleghoz módosítás: Nyomja meg a **mode** gombot 2 másodperig. A kiválasztáshoz használja a **▲** jelet.
 - 317 Metavimo vienutė keičimas: spauskite **mode** 2 sek. Pasirinkite su **▲**.
 - 318 Měřenítu měnje: nospiedet un 2 sekundes turēt nospiedtu **mode**. Atlasiet ar **▲**.
 - 319 Endre måleenhet: Tryk på **mode** i 2 sekunder. Velg med **▲**.
 - 320 Zmena jednotky pomaru: Naciśnij przycisk **mode** przez 2 sekundy. Wybierz ze pomocą **▲**.
 - 321 Mudar e unidade de medida: Premij **mode** durante 2 segundos. Seleccionar con **▲**.
 - 322 Modifikatsion unitāži de mēsurā: Apbājiet **mode** 2 sekunde. Selectājiet ar **▲**.
 - 323 Menjawa merke enote: Pritisnite gumb **mode** za 2 sekundi. Izaberite z gumbome **▲**.
 - 324 Zmena jednotky: Potlačte **mode** v dĺžke 2 sekundy. Vyberte pomocou **▲**.
 - 325 Ändra mättnhet: Tryk på **mode** i 2 sek. Vælg med **▲**.
 - 326 Ölçüm Ünitesi Değiştirme: 2 sn. boyunca **mode** tuşuna basın. **▲** tuşu ile seçim yapın.




feet/inch ↔ cm
km ↔ mile
AM/PM ↔ 24h

4.
 - 401 Setting Stride length and Time (▲, ●).
 - 402 Impostazione delle lunghezze del passo e dell'ora (▲, ●).
 - 403 Einstellen von Schrittlänge und Uhrzeit (▲, ●).
 - 404 Régler de l'heure et de la longueur des pas (▲, ●).
 - 405 Staplengte en tijd instellen (▲, ●).
 - 406 Configurer la longueur del paso y la hora (▲, ●).
 - 407 Yaratmaşa adımı uzaı ve saıveme (▲, ●).
 - 408 إعداد طول الخطوة والساعة (▲, ●).
 - 409 Настроика на дължината на стъпката и времето (▲, ●).
 - 410 Nastavení délky kroku a času (▲, ●).
 - 411 Inställing av steglängde og klokkeslät (▲, ●).
 - 412 Ρύθμιση μήκους βήματος και ώρας (▲, ●).
 - 413 Semmu pikkuse ja aja seadistamine (▲, ●).
 - 414 Askel pituuden ja ajan asettaminen (▲, ●).
 - 415 Postavljnje dužine koraka i vremena (▲, ●).
 - 416 A lépéshossz és az idő beállítása (▲, ●).
 - 417 Zingnisio l'iglo ir leiko nustatymas (▲, ●).
 - 418 Säte geruma un laika iestafisana (▲, ●).
 - 419 Installe steglengde og tid (▲, ●).
 - 420 Ustavlenie dlugosoi kroku i godizny (▲, ●).
 - 421 Defini o comprimento do passo e hora (▲, ●).
 - 422 Selarea lungimii și a timpului unui pas (▲, ●).
 - 423 Nastavitev dolžine koraka in časa (▲, ●).
 - 424 Nastavenie dĺžky kroku (Stride) a času (▲, ●).
 - 425 Ställa in steglängd och tid (▲, ●).
 - 426 Adım uzunluğunu ve Zamanı ayarlamak (▲, ●).



About stride length
• Measure your stride length first for accurate measurement.
• To get the most accurate results, take 10 steps and then measure the stride length for one step (from toe to toe or from heel to heel).
• The distance display is calculated by multiplying the adjusted stride length by the number of steps.

Other Languages see 9.



Note: If the initial settings are not correct, the measurement results may not be accurate.

5.
 - 501 Checking results
 - 502 Controllo dei risultati
 - 503 Ergebnisse prüfen
 - 504 Contrôle des résultats
 - 505 Resultatet kontrolleras
 - 506 Comprobación de los resultados
 - 507 Проверка полученных результатов
 - 508 تحقق نتائج
 - 509 Проверяне на резултати
 - 510 Kontrola výsledků
 - 511 Kontrol af resultater
 - 512 Ελέγχος αποτελεσμάτων
 - 513 Tulosten kontrollimine
 - 514 Tulosten tarkistus
 - 515 Provera rezultata
 - 516 Eredmények megtekintése
 - 517 Rezultātū tikrinimas
 - 518 Rezultātu apskatšana
 - 519 Kontrollere resultat
 - 520 Sprawdzanie pomiarów
 - 521 Verificar os resultados
 - 522 Verificarea rezultatelor
 - 523 Preverjanje rezultatov
 - 524 Kontrola výsledkov
 - 525 Kontrollere resultat
 - 526 Sonuçların kontrolü




Упаковка

OMRON

Walking style One 2.0
Step counter
HJ-320-E

Tracks Steps
and Distance
accurately



Features:

- Clock

All for Healthcare

<p>OMRON HEALTH CARE Co., Ltd. 5-1, Kashiwa 3-chome, Terado-cho, Mito, Ibaraki, 311-0292, JAPAN</p> <p>OMRON HEALTH CARE (EUROPE) LTD. Sutton Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 0PR, UK</p> <p>OMRON (CHINA) CO., LTD. Daxin, CHINA</p> <p>OMRON Subsidiary OMRON HEALTHCARE LTD. Opel Drive, Fox Mill, Milton Keynes, MK15 0DG U.K.</p>	<p>OMRON Niederlassung OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGES. ELSCHMIDT mbH Johann-Sebastian-Baumann-Str. 81a 69126 Mannheim GERMANY</p> <p>www.omron-medizintechnik.de FON: +49 621 185 FAX: +49 621 185 2000</p> <p>Siège social OMRON OMRON SANTÉFRANCE SAS 14, rue de Libanerie 93501 Paris-la-Ville Cedex 08 FRANCE</p>	<p>CE</p> <p>Made in China</p> <p>Distributed by:</p> <p>www.omron-healthcare.com</p>  <p>4 015672 107078</p>
---	--	--



3D-SENSOR



17:32
CLOCK



DISTANCE



04387
DAILY STEPS

PK-HJ-320-E-01-02 / 2012
1674 299-0 A



Технические характеристики HJ-320-E

Название изделия Walking Style one 2.0

- Тип HJ-320-E
- Электропитание литиевая батарея типа CR2032, напряжением 3В
- Срок службы батареи припл. 6 месяцев*

Примечание. Батарея, поставляемая вместе с прибором, предназначена для пробного использования. Эта батарея может разрядиться до истечения 6 месяцев.

Диапазон измерений

Тренировка:

- Время от 0:00 до 23:59
- Пройденное расстояние от 0,0 до 5 999,9 км

Результаты за день:

- Шаги от 0 до 99 999 шагов
- Время от 0:00 до 23:59

Диапазон настроек

- Длина шага: от 30 до 120 см с шагом 1см
- Время: от 0:00 до 23:59 (24-часовой дисплей)

Рабочая температура/влажность:

- От -10°C до +40°C/от 30 до 85% относительной влажности

Внешние размеры:

- Припл. 75,0 (Ш) x 31,0 (В) x 8,0 (Г) мм

Масса: Припл. 17 г (включая батарею)

Комплект поставки: Шагомер, зажим, литиевая батарея типа CR2032 напряжением 3 В, отвертка и руководство по эксплуатации.

Упаковка	Количество	Масса	Габаритные размеры Ш x Г x В мм
Основной блок	1	0,050 кг	145 x 82 x 38
Транспортная внутр.	10	0,660 кг	400 x 103 x 151
Транспортная	50	4,400 кг	538 x 418 x 193